



Unicase

Unicase



- ① Верхняя крышка
- ② Нижняя крышка
- ③ Боковые профили (пара)
- ④ Передняя и задняя панели
- ⑤ Резиновые ножки (4 шт.)
- ⑥ Сборочные винты M3 x 8 mm (16 шт.)
- ⑦ Гайки M3 (8 шт.)



Корпуса серые	Корпуса чёрные		Корпуса серые	Корпуса чёрные	
M 55 01 110	M 55 01 119	Unicase 1	M 55 11 110	M 55 11 119	Unicase SL1
M 55 02 110	M 55 02 119	Unicase 2	M 55 12 110	M 55 12 119	Unicase SL2
M 55 03 110	M 55 03 119	Unicase 3	M 55 13 110	M 55 13 119	Unicase SL3
M 55 04 110	M 55 04 119	Unicase 4	M 55 14 110	M 55 14 119	Unicase SL4
M 55 05 110	M 55 05 119	Unicase 5			
M 55 06 110	M 55 06 119	Unicase 6			

Последовательность сборки

Последовательность сборки

1. Вставить 4 резиновые ножки в нижнюю крышку.
2. Вставить восемь гаек M3 в боковые профили.
3. Закрепить боковые профили на нижней крышке с помощью винтов M3. Винты вставляются в отверстия крышки и вворачиваются в гайки, вставленные в профиль.
4. Закрепить верхнюю крышку.
5. Закрепить переднюю и заднюю панель. Винты M3 вставляются в отверстия панелей и вворачиваются в профиль.